

Aufbauanleitung fuer Vorzelt

0. Deichselbox schliessen. Tür öffnen, alles was vor dem WoWa steht entfernen damit nichts im Weg steht

1. Vorzelt ausrollen, Seiten Verbindungsteile (Kederschnur) einzeln (Reissverschluss offen) links und rechts in Kederliste einziehen. Nähte innen, Dreieckteil oben, aussen

2. Vorzelt auslegen und Kederschnur/Seil (frontal) rechts vor den Rapi legen Rechtes Kederseil (Das VZ Dach hat 2 Kederseile) in rechte Hälfte einziehen (beginnen), links Seil in Keder einziehen (beginnen). Nach und nach links und rechts weiter einziehen bis Dach Vorzelt sauber vor dem WoWa ist, alles eingezogen. Dazu steht man ev. schon in der Tür oder auf einem Hocker. Besser gehts zu Zweit.

3. Stangen auspacken. Sortieren, bereit legen

- 3 x Stangen die in sich federn, mit Gummifuss (sieht aus wie ein Saugnapf). Zwei davon haben eine 6.. Dorn oder Spitze (Dachstange Seite), eine ist zum Stecken/Verbinden in den Giebel (Dachstange Mitte). Das sind die "Dachstangen" die vom Wowo weg das Dach bilden/stützen. Der "Saugnapf" das Gummiteil wird im Stoff (Tasche) vom Vorzelt oben an der Aussenwand des WoWa nur "rein gelegt" aber noch nicht jetzt
- 1 x Dachgiebel. Hat zwei Querrohre, eines zeigt zum Wowo das andere trägt das Vordächle.
- 2 x Seitenstütze mit Rohr was zum Giebel gehen wird. Da zeigen die Löcher (Bohrung durch die Stange) gegen den Wohnwagen, Stützen sind fürs Vordächle nach Aussen.
- 1 x Dachgiebel, 2 x Stangen ca. 1 meter, 3 x kurze Stangen (ca. 20cm) die bilden am Schluss das Vordach (nun sollten 3 Stangen am Boden vor dem WoWa bereit liegen, Gummi auf Wowo Frontseite, Spitze zeigt weg vom WoWa. Quasi Grundriss des Vorzelts wenn fertig)

4. Seitenstützen zeigen mit dem Fuss gegen den WoWa, sind beim Bogen verbunden mit dem Giebel welcher in der nähe der Spitzen der Dachstangen liegt.

5. Jetzt am besten zu zweit unters Vorzelt gehen und das ganze Vorzelt über die am Boden liegenden Stangen heben, schieben.

6. Innen im Zelt stehend kann nun der Teil mit Seitenstützen vom Giebel her aufgestellt und bei Dach/Front positioniert werden, das Dach wird schon etwas vom WoWa weg gehalten/gespannt. Wenn es geklappt hat habt ich nun das Frontgestänge (Giebel Seitenstützen) aufgestellt, das Vorzelt hängt drüber.

7. Nun kann die Dachstange mittig beim Giebel eingesteckt werden und beim WOWA in die Stofftasche (über Tür) gelegt werden. Schraube lösen, Stange auf länge ausziehen und fixieren.

8. Die Seitendachstangen ebenfalls ausziehen, in die Stofftaschen einlegen, die Spitzen im Stützgestänge einstecken, länge fixieren ohne viel Spannung (Nun steht das Vorzelt von selber, aber wacklig)

9. Vordach (Da gibt es glaube ich nochmal nen Giebel (ohne Querstange) und 2 Stangen welche der Länge zu den Stützstangen der Seiten entsprechen. Die Stangen in den Stoff des Dachs einführen, nicht einfach nur unters Dach positionieren)

10. 3 x (ca. 20cm) Stangen zwischen Front Stützgestänge und Vordach-Stangen einstecken

Reissverschlüsse der Keder-Seitenteile mit dem Vorzelt verbinde. Ev. Position Vorzelt-Keder-WoWa justieren. Nochmals die Spannung der Dachstangen ansehen, ev. verstärken. Höhe der Stützstangen einstellen. Dachstangen mit Stoffbändern sichern. **Heringe vom Wohnwagen weg einschlagen**, Trennplane anbringen welches unten am WoWa den Spalt zum Boden dicht machen soll. Weil mehrere Keder Teilstücke/Seile da sind am besten mit dem Teil ganz Rechts (Rechtes Planenteilstück in rechte Kederliste) anfangen, wenn es geht die weiteren Teile gegen Links auch einfädeln und nach und nach alles einziehen. (Mit Schnur unter Deichselbox durchziehen. Kleines Teilstück von Links (Deichselbox) einziehen

Bonus: Bei der WoWa Front (seitlich) schlage ich einen riesigen Hering in den Boden. Von da geht ein einfaches Spannseil zur oberen FrontEcke, entlang den Stangen beim Giebel vorbei zur anderen Front-Ecke und dann bei der anderen Frontseite runter zum zweiten Hering. Die Spannset's fixieren so das Frontgestänge (NICHT am Stoff rumzerren) und fixieren die ganze Vorzeltfront am Boden.